régionlib

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PARTAGER !

ZOE Electrique REGIONLIB

Débrancher le véhicule :

- **Zoe** : Je déverrouille le câble côté voiture avec la télécommande ou le bouton en bas à gauche du volant.
- Je badge sur la borne de recharge avant de débrancher le câble côté borne. Je débranche ensuite le câble côté voiture.
- Je range le câble dans le coffre de la voiture.

Démarrer :

- Insérez la clé plate dans la fente prévue à cet effet
- Appuyez fermement sur la **pédale de frein**
- Démarrer en appuyant sur le bouton **START/ STOP**



Le véhicule peut rouler dès que l'indicateur « **READY** » est allumé

Ce document doit impérativement rester dans le véhicule

17 Avenue Jacques Bujault, 79000 Niort – Du lundi au vendredi : 9h – 13 h, 14 h – 17 h
conacta@regionlib.fr www.regionlib.fr – 05.49.16.74.85

régionlib

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PARTAGER !

Engagez le levier **de vitesse** en position **D** (pour avancer) ou **R** (pour reculer). Le véhicule roule dès que vous **lâchez la pédale de frein** (sans appuyer sur la pédale d'accélérateur).

P : parking
R : marche arrière
N : neutre
D : marche avant

Ne soyez pas surpris, **le véhicule est silencieux lorsque le moteur en marche !**

Pour éteindre le moteur, placez le levier de vitesse en **position P**, **appuyez sur** le bouton **START/ STOP**.

Comme pour toute voiture avec **boîte de vitesse automatique**, vous devez vous habituer à **ne pas utiliser votre pied gauche**.

Retour du véhicule :

- Je ramène le véhicule à sa station.
- Je remets la clé dans son boitier et réponds aux questions qui s'affichent.
- J'ouvre le coffre, et récupère le câble.
- Je branche le câble sur la voiture, puis je passe le badge sur la borne avant de brancher le câble sur la borne et de fermer la trappe.
- Je vérifie que les portes et le coffre soient bien fermés, et je verrouille la voiture en passant mon badge sur le lecteur situé sous le pare-brise.

Ce document doit impérativement rester dans le véhicule

17 Avenue Jacques Bujault, 79000 Niort – Du lundi au vendredi : 9h – 13 h, 14 h – 17 h
conacta@regionlib.fr www.regionlib.fr – 05.49.16.74.85